

Una seduta dal grande comfort con schienale in rete dotato di supporto lombare e seduta imbottita, in versione operativa e cantilever. Perfetta per uffici in cui il lavoro è principalmente svolto alla scrivania ed esige variazione della postura, massimo comfort ed ergonomia. Il supporto lombare a regolazione manuale permette il completo contatto con lo schienale, adattando la seduta alle caratteristiche antropometriche dell'operatore in modo personale e variabile.

DESCRIZIONE COMPONENTI

STAR (OPERATIVA SCHIENALE RETE)



BASAMENTO

Disponibile in 2 tipologie:

- (PLN2) Base in nylon nero, diametro mm 680, a 5 razze.
- (ALC6) Base in alluminio pressofuso lucido, diametro mm 700, a 5 razze.

RUOTE

A doppio battistrada con diametro mm 50, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero, gommate optional. (OPTIONAL) Piedini in poliammide intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

ELEVAZIONE

Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

MECCANICHE

Disponibile in 2 tipologie:

-(GY3) Meccanismo con movimento sincrono sedile-schienale, bloccabile in 3 posizioni. Il meccanismo consente la regolazione dell'intensità di carica ed è provvisto di leva di blocco e sblocco synchron con sistema antishock.

-(GY) Meccanismo con movimento sincrono sedile/schienale, bloccabile in 4 posizioni. Il meccanismo consente la regolazione dell'intensità di carica ed è provvisto di leva di blocco e sblocco synchron con sistema antishock.



BRACCIOLI

-(BH2) Bracciolo a "T" regolabile in altezza in polipropilene nero.

-(BF7) Bracciolo sagomato chiuso in polipropilene nero.

OPTIONAL:

- Bracciolo a "T" 1D regolabile in altezza, in polipropilene nero, attacco nero e pad in poliuretano morbido nero.

SEDILE

Struttura portante realizzata in faggio multistrato dello spessore di mm 12, ricoperta con gomma ignifuga in poliuretano espanso indeformabile dello spessore di mm 45 e

di densità 30 kg/m³. Scocca esterna realizzata in plastica antiurto nera, riciclabile.

SCHIENALE

Telaio realizzato in plastica antiurto nera. Lo schienale è dotato di sostegno lombare incorporato regolabile in altezza.

Rivestimento in rete (R1 – RETE ROUND) disponibile in 7 colori.

TAPPEZZERIA

Finiture e colori disponibili nella “Cartella Colori” by LAS.

DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Time		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		■
Chili by Gabriel		■
Nautilus		
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Crisp by Gabriel		■
Grain by Gabriel		■
Nabucco		
Pelle		
Tessuto cliente		■

RETE SCHIENALE	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
R1- Rete ROUND BIANCO, GRIGIO, VERDE, BLUETTE, ARANCIO, ROSSO		■
R1- Rete ROUND NERO		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
Seduta senza braccioli <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,180 • Kg 13,5 	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni
Seduta con braccioli <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,180 • Kg 14,5 		



USO E MANUTENZIONE

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA - CRISP - TIME - NAUTILUS - GRAIN - NABUCCO

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI: I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

GO CHECK - CHILI - RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL- RETE NORDIC

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.

**GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc.... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.